


## Komplekt sisaldab:



Kõik juhendis olevad tähistused on mm.




Sein, millele visiir kinnitatakse, peab olema tasane.




Pöörake tähelepanu eesmistele ja tagumistele jäikusribade erinevusele



Eesmine jäikusriba



Tagumine jäikuslatt  
Seina küljes




Jäikusriba

1.1. Eemaldage kaitsekile polükarbonaadist lehelte.

1.2. Pigistage polükarbonaadist kargesid kätega veidi, et need sobituksid tihedalt vardaga (ligikaudu 5-8 mm servast).

1.3. Sisestage polükarbonaadist leht eesmise jäikuse sisse (risti polükarbonaadist jäikustega). Varras sisestatakse lehe sisse küljelt, kus lehe laius on 700/1050 mm (joonis 1)

1.4. Sisestage tagumine jäikus polükarbonaadist lehe vastasküljelt.



Suruge löuend ja jäikusribad tugevalt teineteise külge. Ärge jätke nende vahele tühimikke!

2.1. Sisestage jäikustesse tüüblid.

2.2. Sisestage klambrisse juba paigaldatud jäikustega polükarbonaatleht.

Alustades tagumisest jäikusvardast, sisestage visiiri tera järk-järgult kronsteini soonde, liikudes kronsteini tipu poole. Ettevaatlikult võite kasutada kummist haamerit.

2.3. Kinnitage kronstein isekeermestavate kruvide abil jäigastajatega.



Suruge kronstein ja jäigastajad tugevalt üksteise külge, ärge jätke nende vahele tühimikke. Kasutage komplektiga kaasasolevaid isekeermestavaid kruvisid.




3.1. Sisestage polükarbonaatleht koos juba paigaldatud jäikustega teise kronsteini sisse. Alustades tagumisest jäikusvardast, sisestage visiir järk-järgult kronsteini soonde, liikudes kronsteini otsa suunas.

3.2. Kinnitage kronstein isekeermestavate kruvide abil jäigastajatega.




KDisain on seinale kinnitamiseks valmis, vt juhendi lõiget 5. Kui valisite mitmest osast koosneva mudeli, järgige allolevaid dokkimisjuhiseid.



4.1. Pange teine sektsioon kokku sarnaselt juhiste lõigetega 1 ja 2, seejärel dokkige see eelnevalt kokkupandud konstruktsiooni külge.


4.2. Iga järgnev sektsioon on eelmisega ühendatud.



Sektsioonide arv võib olla ükskõik milline



Vajadusel saate kujundust soovitud suuruseni lühendada. Selleks lõigake polükarbonaadist leht ja jäigastusvarras võrdseks pikkuseks.



Seinakinnitus



5.1. Märkige kronsteinide kinnituskohad, kinnitades konstruktsiooni seinale, joondades selle horisontaalselt, sh. Ülalnimetatud tehnoloogiliste mõõtmete kasutamine.

5.2. Sisestage tüüblid järgnevas kinnitamiseks seinale aukudesse.

5.3. Kinnitage esimene kokkupandud sektsioon seinale külge ilma seda tihedalt krüvimata (pärast kinnitusdetailide kinnitamist seinale külge). See on vajalik täiendava sektsiooni kinnitamiseks.

5.4. Dokkige tihedalt ja söödake iga järgnev sektsioon (! jätmata nende vahele lünki).

5.5. Pingutage iga kronsteini lukustuskrüvisid ükshaaval, kuni need peatuvad, alustades esimesest sektsioonist.



Mitme sektsiooni paigaldamisel fikseerime iga järgmise sektsiooni täielikult pärast eelmise sektsiooniga dokkimist.